

Инструкция по постановке (снятию) объекта на охранную сигнализацию

Постановка и снятие объекта с охраной сигнализации осуществляется при помощи клавиатуры или контактного ключа ТМ:

Постановка на охрану осуществляется последним сотрудником, покидающим рабочее место.

Снятие с охраны выполняется первым сотрудником, прибывшим на рабочее место в офис.

Перед постановкой офиса на охрану необходимо:

Закреть все окна двери, всем лишним покинуть объект.

Лицу, имеющему право постановки объекта на охрану подойти к выносной клавиатуре и дождаться, чтобы индикаторы с 1 по 8 погасли.

Если на объекте подключена пожарная сигнализация и тревожная кнопка, то соответствующие им индикаторы горят постоянно (как правило, 7 индикатор тревожная кнопка, 8 индикатор пожарная сигнализация, с лева на право, два последних).

Постановка под охрану:

Постановка с клавиатуры.

Когда все зоны в норме следует набрать разрешенный четырехзначный код пользователя на клавиатуре.

Если все зоны в норме, прибор мгновенно ставится на охрану и начинает мигать светодиод «ОХРАНА». Кроме этого начинает раздаваться прерывистый звуковой сигнал, предупреждающий о том, что необходимо покинуть объект.

Срабатывание извещателей не будет считаться тревогой в течение временного интервала задержки на выход (продолжительность интервала программируется).

Контролировать процесс постановки под охрану и передачи сигнала на ПЦН, можно наблюдая за свечением светодиодов «ОХРАНА» и «ПЕРЕДАЧА СОБЫТИЯ», а также за выносным светодиодом снаружи объекта.

Внимание! Если не удалось покинуть помещение до окончания периода задержки, и включилась сирена, следует набрать разрешенный четырехзначный код на клавиатуре. Звуковая сирена отключится и отменится процедура постановки под охрану. Выносные светодиоды погаснут.

Процедуру постановки под охрану можно повторить заново через несколько секунд.

Если выносной светодиод, светится непрерывно, это означает, что:

- ▲ объект принят под охрану;
- ▲ сигнал получен на ПЦН и об этом получено подтверждение.

В течение времени задержки на выход, покинуть помещение и закрыть дверь.

Постановка контактным ключом ТМ (Touch Memory).

Приложить ключ к считывателю, индикатор на считывателе будет мигать, 10 сек, начнется задержка на выход, по окончании задержки индикатор загорится, ровным светом, не мигая, это говорит о правильной постановке.



Снятие с охраны:

С помощью клавиатуры:

Следует войти в охраняемое помещение через входную дверь.

С момента открытия входной двери до срабатывания сигнала тревоги есть временной интервал «задержка на вход» (продолжительность интервала программируется). За это время следует успеть пройти к клавиатуре и набрать разрешенный четырехзначный код. Если код правильный светодиод «ОХРАНА» погаснет мгновенно, и объект будет снят с охраны.

Внимание! Если за отведенное время не удалось снять объект с охраны, и включилась сирена. В этом случае для отключения сирены и снятия объекта с охраны следует набрать разрешенный четырехзначный код на клавиатуре. Звуковая сирена отключится.

С помощью контактного ключа ТМ:

Прикоснуться зарегистрированным ключом ТМ к считывателю, индикатор ТМ погаснет.

Процедура снятия окончена.

Если в Вас возникли затруднения при постановке офиса на охрану, а также при возникновении неполадок, вопросов к работе охранной сигнализации Вы можете обратиться к дежурному пульту охраны по тел.: 8(843) 200-12-89 (круглосуточно)